




# スマートピットの針と糸の準備


1.縫い代の4~5倍の長さで糸を準備する




3.針の倍ぐらいの長さに糸を出す(約7~8cm)




4.通した糸の半分の所に針を刺す




5.刺した糸を針の根元に持っていく



6.長い方の糸を→方向に引っ張る



7.短い方の糸を→方向に引っ張り針から抜く



8.糸の両端に針をセットする

